HIH4MWBT

HIH4MBTP

HIH4MWBTP

N 豐

뾑

攀  2.0kW(100W相当~2.0kW 10段踏火力調節)※ 1,6kW(100W相当~1,6kW 9段踏火力調節)※

中央1Hヒーター

ħ

ħ

1 7

輟

3.0kW(100W相当~3.0kW 12段階火力調節)※

かん

5.8kW(4.8kWに切り替え可能)

オールメタル対応(右Iエ)

オーカメタル対応

浜

左・右」Hピーター

単相200V(50-60Hz共用)

(手勢コース「トースト」 1.2kW / 「オーブン」 720W相当 / 「魚焼き」 600W相当、900W相当、1.2kW 3段階火力潔節)

ヘルシーメニュー・調理メニュー 1.2kW

3V011044-1 M10B284(1011) 2-K2373-1 K0(HP)

HIH4MB1

## DAIKIN

**974年711177477711174** ※経用

3口IH オールメタル対応(右IH)

機種名 HIH4MWBTP トッフエレート語 HIH4MBTP FUTTY-FE ナーフ×タンな行

3口田 鉄・ステンレス対応

トップブレート語 60cm トッププレート 75cm **泰羅名 HIH4MWBT** HIH4MB1

い上げいただき、まことにありがときこざいました このたびはダイキン [[H] クッキングをトターをお買 この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いく

お読みになったあとは、保証者、設置説明書、为: タンで(使用ガイド、 適温調理ケッキングガイド DVDとともに大切に保管してください。 「安全上の二注意」 ~ P.6~9 | をお訪みいた たき、正しくお使いください。



Ш

皿

枡

据付年月日

お客様メモ

ご購入店名

ם

回極のDVDも て手好り

ブレーガーを切り、お飼い上 げの概形内にご連絡ください。 点鉄・管理についての費用な だ群しいことは、販売店にご 相談ください。

い使用

CV用の際 しなうなる 「ないときがある。 このようなる ●無げ與いにおいがしたり、運転中に異常

ビリビリと地気を感じる。その他の異常や故障がある。

とはありませ

1. Th

●電源スイッチを入れてもヒーターが作動

に使用の際

怪耳胆脉

中

故障や事故防止のため、専用

P.55

初めてお使いのときや、お困りになった

是非二覧ください。 DVDを再生できる環境で お使いください。 (金銭線・機能のこう名)

**ВША** извания тр. / вынамете / навания г 9.4.1 一种超级明素

幅749 奥行560 第七233 (nm) 幅599 寒行560 第七233 (nm) 幅749 奥行560 第七233 (nm) 幅599 奥行600 第七233 (nm)

妆

わ

歐

8

1

T

10 Ħ

'n

瓣 1

**a** П

機時消費電力

待

触媒用加熱ヒーター

レゴ

k

Ł

出

K

250V-30A(被指権しお)

3芯キャプタイヤケーブル 0.7m

0.05W末満(電源[切]の状態)

约23.3kg

約24.5kg

**巻26.3kg** 

約27.4kg

(対震)器

詉

### ന

## 

対象の基準を扱っています。

安全上のご注意」(\*P.6~9)をお読みいたださ、正しくお使いください。

## 

※アルミ・銅鍋で2.6kW、鉄やステンレス鍋加熱で 3.0kwの大火力だから、おいしく調理できます。

IH 加熱の原理(イメージ図)

P.10 A Design A 

IHとはInduction Heatingの略で、日本語では 電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIH コイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトップブレート上に置いた金属総自体を発熱させます。 金麗麗 銀力(独力薬) 

適温調理メニューには、「ステーキ」「いため物」「卵焼き」があります。 選んだメニューに合わせて設定目安温度をキープ。 光84温度センサーで予熱も加熱もコントロール。 P.20,21



## ハケーオクミンは淡光流回

◎ 過数火蒸気で余分な脂、値分を落とすヘルシーメニュー。 ◆ P.34、35 (「切身・干物」「鶏・野菜」)

※過熱水蒸気で「揚げ物温め」。(→ P.34、35

\*さんま5尾を一度に、

巻26cm(10/ソチ)のパがも丸にと離ける。

◎ 高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイフクトに検知。 光センサーや饂飩が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります 汚れや異物を取り除いてからげ使用ください。 ~ P.44

ZXX

◎調理終了時や安全機能が働いたときなどに音声でお知らせ。

の表別は

45	20	57	51	51.52	52	52	53	53	54	52	裏表紙
※ 世について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※火力について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50	※オープンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※ 希臘にしいて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※便利メニュー「炊飯」について・・・・・・・・・・・・・・・・51・52	<ul><li>※適温調理について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	※その街・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※上面操作パネルに次の表示が出たとき・・・・・・・・・53	※前面操作パネルに次の表示が出たとき・・・・・・・・53	※保証とアンターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	※「し結談帝口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	《性 様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
			:	:	:	:	:			:	:
	:	:	:	::	:	:	が出たと	が田市と	:	:	:
				ILC DVA			スの表示	スの表示	٠. ۲٦	:	:
:	21	200	21	一「炊飯	5000	:	いように	イネシロジ	ターサー	: 0	:
200	力につい	- ブンド	調にして	利メニュ	温調理に	の他…	面操作/	面操作/	証とアフ	「相談窓	泰
10 80	<b>⊀</b>	**	提《	<b>◎</b>	/	*	시 🐃	猛≪	※	2	₩

25% EM | 48 | 34 4 4 9 | 34 | 54

左IHヒーター操作部

右IHトーター散示部

中央IHヒーター表示部

左IHL ーター 表示部

The second second

右IHトーター操作部

中央IHドーター 操作部

●「澎湃かし」はありません。

中央IHヒーター 表示部

P.15~27,41

●火力は「9」までです。

●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・


切を行います


設定内容や運転状態を各IHヒーターの表示部に表示します。

P.49,53

60

# ほぼうくいとば、スポケの証が





メニューまたはコース、火力、タイマーの設 定、通電スタート・切を行います。

●メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内 に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態をオーブン表示部に表示します。 P.47 オーブンの庫内をクリーニングします。

●クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼網受回を外してください。

●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。 電源の入・切を行います。

### P,42,43

音声ガイドを聞き直します。 音量を設定します。

### P.42 全ての操作をロックします。

●ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンを約3 秒間押します。

●設定内容は電源を切っても記憶しています。



部 品 番 の	2026109	1834251	1960617	1960624	KHT-N50	第四二十二四級ノガセン 一一一級 口 内内
部品の交換・追加購入 第 品 名	(弗格爾 (消耗部局)	受国 (消耗弱弱)	水タンク(過熱水蒸気)	タンクフタ (過熱水蒸気) (消耗部制)	天ぷら鶲	「鎌子の数十七世 7 上年の発生に上十二年の第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
	******	······································	話する	7 - 7		

## この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また は重傷を負う危険が差し迫 る」内容です。



害の発生が想定される」内容です。 とが想定されるか、または物的損 この表示の欄は、「傷害を負うこ

「危険や警告や注意を促す」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

### A C


## 火災・感電・けがの原因になります

### 本をは



分解禁止

修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない 修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」(※ P.55)に 改満はしない 



## 火災・感電・けがの原因になります



- ●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、お買い上げの ・パリグリカ語的体験にも。 販売店へ点検・修理を依頼する
  - 電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。 無げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。

その他の異常や故障がある。

- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、たばねたり、高温部に近づけたり、 薫いものをのせたり、はさみ込んだり

●電源プラグはコンセントの 要までしっかり差し込む ●電源プラグの刃や刃の取付 部分にほこりが付着してい る場合はよくふく

施行のとまは

アースの取り付けは、電気工事店 ●アースを確実に取り付ける または販売店にご箱談ください。


- #電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいと しない
- きは使用しない ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし ない

## 火災・感電・けが・やけどの原因になります

### 揚げ物調理は

## ●場げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります。

治羅800g 治羅500g



市販のフライパン・鍋は使わないでください。付属の天ぷら鍋以外を使用すると温 ●場庁物調理中はそばを離れない◆付属の天ぶら鍋以外は絶対に使わない

度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。

油は200d(220ml)~800d(880ml)の衛囲や鎧猟してくだけい。鎧が織したり油量が少ないだ、油 鍋底が変形したものは使わない 油は200g (220mL) 未満では調理しない

油量200g

が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あいれてやけどや火災の原因になります。



いため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

水などの液体やカレー・みそ子・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸て)(突沸)して飛び敷ったり、鍋が繋び上がることがあり、やけどやトップレートが割たるおそれがあるため、加ったり、鍋が繋び上がることがあり、やけどやトップレートが割たるおそれがあるため、加 ●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない 調の計画




●調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よくかき 混ぜる

熱中や加熱後および再加熱の際は鍋に顔を近づけたり、のぞき込まないようにしてください。



## 使用中(調理中)・使用後は



●鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない 使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれがあります。加熱し過ぎないよう火力を

こまめに調節してくだ

●市販の電磁調理器カバー※を使わない

トッププレートの上は

※トッププレートの上にのせて、その上で調理をすることでトップブレートの汚れを防ぐものです。 安全機能が正しく働かない原因になります。

### 万一びがパスったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、3~に修理を依頼してください ●トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの調理器具以外のものは置かない 下記のものは特に注意してください。誤って塩熱した場合、火災や破裂してやけど・けがの原因になります。 ●トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない

その他可繁物や引火物(まな板、ふきん、紙、油

・スプーンなどの金属動小物

### アルミ製容器やパック(うどん等が入った簡易容器)、 レトルトパック(アルミ箔を使用しているパック)、紙 パック(内側にアルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など カセットコンロ、ボンベ、缶詰など

●トッププラートの光センサーの汚れは、きれいにふき取る

光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があり、発火のおそれがあります。

アース線を接続せる